


Blickrichtung auf SUB-D Buchse am Computer/Konsole (Pins)



- 1 = Auf
- 2 = Ab
- 3 = Links
- 4 = Rechts
- 5 = Paddle Y (nur VC20/C64/C128)
- 6 = Feuerknopf
- 7 = +5V
- 8 = Masse
- 9 = Paddle X (nur VC20/C64/C128)

Name: Joystick Pinbelegung (Commodore/Atari)		A5
Erstellt: Birger Hahn	Datum: 26.12.2022	E
www.tech-ecke.de		